

大境界 呈现全景新视界



产品参数

产品型号	大境界
产品类型	立式,ATX/M-ATX/ITX
产品尺寸	461*235*505mm
PCI扩展卡槽	7
HDD硬盘位	底板*1
SSD硬盘位	主机板背面SSD架*1
前置接口	TYPE C 3.1*1，USB3.0*2，HD AUDIO
风扇位置	主机板风扇位3*120mm/3*140mm风扇,底板1*120/140mm风扇 顶板3*120mm/2*140mm风扇，后板1*120/140mm风扇
水排位置	主机板风扇位支持120/240/280/360（长冷时需考长度有要求） 顶板支持120/240/360/280水冷 后板支持120/140水冷
显卡限长	430mm（主机板装水冷限长271mm）
CPU散热限高	183mm

SAMA 先马



01.配件包
02.线材接口示意图
03.I/O功能介绍
04.机箱展示图
05.机箱拆卸及安装视图
06.主板的安装
07.电源的安装
08.主机板硬盘架2.5英寸硬盘的安装
09.底板3.5英寸硬盘的安装
10.底板散热风扇的安装
11.主机板风扇位风扇的安装
12.后板风扇的安装
13.顶板风扇的安装
14.主机板风扇位冷排的安装
15.顶板冷排的安装
16.后板冷排的安装
17.显卡的安装

01 配件包



02 线材接口示意图



注意:正极对正极负极对负极，千万不要接反了

03 I/O功能座介绍



04 机箱展示图



后视图　前视图　侧视图　仰视图



左视图(拆下侧板)　右视图(拆下侧板)

05 机箱拆卸及安装视图



从上面按开前面板　从机箱后板按开上盖，两侧板



机箱立柱可拆卸　拧开螺丝取出立柱



06 主板的安装



根据不同型号的主板
调整铜柱的位置

08 主机板硬盘架2.5英寸的安装



拧开螺丝取下硬盘架

09 底板3.5英寸硬盘的安装



将台阶螺丝和防震垫锁在硬盘上

将锁好的硬盘放入底板
对准孔位往里推

07 电源的安装



把电源安装到挂片上并对准孔位
从外面锁上电源螺丝固定电源

把安装好的挂片锁回机箱

拧开螺丝拆下电源安装挡片



放入2.5英寸硬盘对准孔位
并从背面锁上螺丝固定硬盘

将安装好的硬盘架放回主机板背部
并锁上螺丝固定

10 底板散热风扇的安装



底板风扇安装位
可兼容120/140mm散热风扇
只需锁两颗长风扇螺丝

调整风扇为向上吹风并对准孔位
从上面锁上风扇长螺丝

11 主机板风扇位风扇的安装



主机板风扇位3*120mm
/3*140mm散热风扇安装

风扇调整为
向外面吹风
并对准孔位
从外面锁上螺丝
(风扇螺丝不标配)

12 后板风扇的安装



后板1*120/140mm
散热风扇安装位

风扇调整为
向外面吹风
并对准孔位
从外面锁上螺丝
(风扇螺丝不标配)

13 顶板风扇的安装



顶板3*120mm/2*140mm
散热风扇安装位



风扇调整为
向外面吹风
并对准孔位
从上面锁上螺丝
(风扇螺丝不标配)

14 主机板风扇位冷排的安装



主机板风扇架支持120/240/280/360水冷（对显卡长度有要求）
主板3.0在主板右侧时插3.0不支持280水排

15 顶板冷排的安装



顶板支持120/240/360/280水冷

16 后板冷排的安装



后板支持120/140水冷

17 显卡的安装



取下相应PCI挡板在放入显卡
显卡限长430mm
主机板装风扇限长430mm，装水冷限长271mm



大境界 呈现全景新视界