SAMA 先马

平头哥M2 PRO
说明书

附件表

A	电源螺丝	x6	D	黑色铜柱	x3
B	主板螺丝	x17	E	束线带	x4
C	硬盘螺丝	x8			

产品规格表

型号	平头哥M2 PRO
机箱尺寸	400*210*445MM
前面板接口	USB3.0*1、USB2.0*2、HD AUDIO、USB3.1*1(性能版标配)
主板兼容性	立式ATX、M-ATX、ITX
3.5 英寸硬盘位	2
2.5 英寸硬盘位	2
PCI扩展位	7
最大显卡长度	325MM（前板装风扇300）
最大CPU散热高度	160MM
风扇安装位	前板：3*120MM 顶板：2*120MM 后板：1*120MM
冷排安装位	前板：支持120/240/360水冷 顶板：支持120/240水冷 后板：支持120水冷
预装防尘网	顶部、底部（标配上盖静音棉跟磁性防尘网）
背部理线净空	22MM

*产品规格可能根据不同批次进行调整

1机箱开启方式

抠开面板，拆下左侧板，推开右侧板

2安装主板

先将主板IO挡板扣入（一体式IO主板可忽略）
然后放入主板（注意机箱调整铜柱和主板孔位对应）



3安装电源

将电源放入电源仓，从后部使用电源螺丝固定

4散热风扇的安装

前板调整风扇往里吹风，顶板、后板调整风扇往外吹风
并对准螺丝孔位，从机箱骨架外部固定螺丝

5水冷的安装

将冷排对准螺丝孔位，从机箱骨架外部固定螺丝
（冷排风扇固定方式详见散热器说明书）



6电源仓2.5英寸SSD的安装

把2.5英寸SSD放入电源仓硬盘安装位，从上面固定螺丝



7电源仓硬盘架2.5英寸SSD与3.5英寸HDD的安装

拧开底部螺丝向外拉取出硬盘架

将2.5英寸SSD放入硬盘内部位置对准孔位，从上面固定螺丝
再将3.5英寸HDD放入硬盘架上面对准孔位，从内部固定螺丝

最后把3.5英寸硬盘放入硬盘架下面位置并对准孔位，从侧面固定螺丝后装回底部硬盘架位置

8安装显卡

取下对应的PCI挡板安装显卡，对准槽位并固定螺丝



9安装机箱线材

取出机箱I/O线材，将USB3.0插头插入对应孔位



10安装机箱线材

将HD Audio音频接口插入对应孔位