SAMA先马

光之神mini青春版机箱说明书

附件表

A	电源螺丝	x7	D	铜柱	x3
B	主板、2.5英寸硬盘螺丝	x23	E	扎线带	x6
C	3.5英寸硬盘螺丝	x8	F	长风扇螺丝	x8

产品规格表

型号	光之神mini青春版
机箱尺寸(宽x高x深)	400 *205*410MM
前面板接口	USB3.0*1、USB2.0*2、HD AUDIO
主板兼容性	M-ATX、ITX
3.5 英寸硬盘位	2
2.5 英寸硬盘位	3
PCIe扩展位	4
最大显卡长度	330MM（前板不装风扇330，装风扇305）
最大CPU散热高度	160MM
风扇安装位	前板：3*120MM 顶板：2*120MM 后板：1*120MM 电源仓上面：2*120MM
冷排安装位	前板：支持120/240水冷 顶板：支持120/240水冷 后板：支持120水冷
预装防尘网	顶部/底部
背部理线净空	30MM

*产品规格可能根据不同批次进行调整

1机箱开启方式

抠开面板，拆下左侧板，推开右侧板

风道示意图

2安装主板

先将主板IO挡板扣入（一体式IO主板可忽略）
然后放入主板（注意机箱调整铜柱和主板孔位对应）



3安装电源

将电源放入电源仓，从后部使用电源螺丝固定

4前板风扇的安装

调整风扇往里吹风并对准螺丝孔位，从机箱骨架外部固定螺丝

5顶板和后板散热风扇的安装

调整风扇往外吹风并对准螺丝孔位，从机箱骨架外部固定螺丝

6电源仓上面散热风扇的安装

调整风扇往上吹风并对准螺丝孔位，用长风扇螺丝固定风扇

7水冷的安装

将冷排对准螺丝孔位，从机箱骨架外部固定螺丝
（冷排风扇固定方式详见散热器说明书）



8主机板背面2.5英寸硬盘架硬盘的安装

将2.5英寸硬盘放入主机板背面并对准槽位和孔位，从后面锁上螺丝固定

9电源仓3.5英寸硬盘的安装

将3.5英寸硬盘放入电源仓3.5英寸硬盘位并对准孔位，从下面锁螺丝固定

10电源仓上面2.5英寸与3.5英寸硬盘的安装（2.5SSD与3.5HDD二选一）

把2.5英寸硬盘放入电源仓上面并对准孔位从上面锁上螺丝固定



或将3.5英寸硬盘放入电源仓上面并对准孔位，从上面锁上螺丝固定





11安装显卡

取下对应的PCI挡板安装显卡，对准槽位并固定螺丝

12安装机箱线材

取出机箱I/O线材，将USB3.0插头插入对应孔位



13安装机箱线材

将HD Audio音频接口和一体式开机接口插入对应孔位
（注意区分HD Audio音频和一体式开机接口）